




# МАНГАЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЭКОСТЭН



ПАСПОРТ

ООО «Сибтеплоэнергомаш»  
[WWW.STEN.RU](http://WWW.STEN.RU)

# 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**1.1.** Компактный, двусторонний, раскладной, вертикальный мангал для одновременного приготовления 8 шашлыков. Шампуры располагаются в вертикальной плоскости по бокам от топливной корзины.

**1.2.** Благодаря боковому расположению шампуров, жир не капает на угли и не воспламеняется, – это даёт возможность приготовить экологически здоровую пищу без канцерогенов.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**2.1.** Вертикальная конструкция топливной корзины обеспечивает быстрый розжиг топлива (угля).


**2.2.** Сетка топливной корзины изготовлена из нержавеющей стали.

**2.3.** Крючки-фиксаторы служат в качестве ручек для переноски мангала в развернутом виде.

**2.4.** Мангал окрашен термостойкой краской, которая достигает окончательную прочность только после первой протопки. Чтобы не повредить поверхность мангала, следует более аккуратно обращаться с ним до момента полного остывания.

Высота, мм	430
Длина, мм	385
Ширина в сложенном состоянии, мм	150
Ширина в рабочем состоянии, мм	385
Ёмкость топливной корзины, л	13
Масса мангала нетто, кг	10,2

### 3. СБОРКА МАНГАЛА



**Рис.1. Сборка мангала**

Для сборки мангала разверните боковые стойки на 90°. Ручку-фиксатор накиньте на штырек и сдвиньте влево до упора.

### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**4.1.** Примите меры для предотвращения пожара: площадку, на которой собираетесь разжигать мангал, расчистите от сухой травы, листьев, веток и других горючих предметов.

**4.2.** Во избежание резкого усиления пламени и разлёта искр исключите влияние порывов ветра на горящий мангал. В ветреную погоду не устанавливайте мангал на открытых площадках.

**4.3.** Пользуясь мангалом, следите за тем, чтобы ваша одежда случайно не загорелась. Будьте осторожны!

**4.4.** От жара углей стенки мангала и ручки-фиксаторы сильно разогреваются. Не прикасайтесь к ним незащищенными частями тела. Будьте осторожны!

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**5.1.** Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

**5.2.** При отсутствии отметки о продаже гарантия исчисляется с даты выпуска изделия.

## 6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паспорт	1
Вертикальный мангал ЭКОСТЭН	1

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Дата выпуска «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Мастер ОТК \_\_\_\_\_

Наименование торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп торгующей организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Фамилия, И.О.) (подпись)

Подпись покупателя

Претензий к внешнему виду мангала не имею \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Фамилия, И.О.) (подпись)

**Предприятие-поставщик:**

ООО «Сибтеплоэнергомаш»

тел./факс (383) 303-44-30

e-mail: ru@sten.ru

сайт: www.sten.ru

**Почтовый адрес:**

630532, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Сосновка, ул. Линейная, 12.